

△ 安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。

警告

取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

安全にお使い頂くために必ずお守りください。
※[]の中には前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

- 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。[火災・感電]その場合はすぐに電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- 次のような方は使用しないでください。[ケガ・体調不良]
 - 金属アレルギーの方（※冷却ブレードにステンレスを使用しています。）
 - 飲酒された方 ○意思表示のできない方
 - 肌の弱い方 ○幼児やお子様
 - 糖尿病などの血行に障害のある方 ○医療機関で治療中の方
 - 皮膚知覚障害の方 ○妊娠中、妊娠の可能性がある方
 - 皮膚疾患のある方 ○体調不良、身体に異常がある方
 - アレルギー体质の方 ○身体の不自由な方
- お客様自身による修理・改造はしないでください。[火災・感電・ケガ]
内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。[発火・火災・故障・破損]
故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- USB-ACアダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けている製品を使用してください。[故障・破損・思わぬ事故]
- 故障や破損した状態で使用しないでください。[ケガ・思わぬ事故]
- ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。[感電・ケガ・発火・動作異常]万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り販売店または弊社にご連絡ください。
- 充電用USBケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。[ショート・発火・故障]
- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは必ず根元部分を持って抜き差してください。コード部分をつ張らないでください。[ケガ・事故・破損]
- 充電用USBケーブルは無理に差し込まないでください。[ケガ・事故・破損]
- 水につけたり、水を掛けないでください。また水洗いは絶対にしないでください。[感電・ショート・発火]
- 濡れた手で触らないでください。[感電・故障・破損]
- 子供だけで使用させないでください。[感電・ケガ・思わぬ事故]
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。[火災・感電]

△ 安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。

注意 内容

取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく

安全にお使い頂くために必ずお守りください。
※[]の中には前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

- 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。[火災・感電]その場合はすぐに電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- 次のような方は使用しないでください。[ケガ・体調不良]
 - 金属アレルギーの方（※冷却ブレードにステンレスを使用しています。）
 - 飲酒された方 ○意思表示のできない方
 - 肌の弱い方 ○幼児やお子様
 - 糖尿病などの血行に障害のある方 ○医療機関で治療中の方
 - 皮膚知覚障害の方 ○妊娠中、妊娠の可能性がある方
 - 皮膚疾患のある方 ○体調不良、身体に異常がある方
 - アレルギー体质の方 ○身体の不自由な方
- お客様自身による修理・改造はしないでください。[火災・感電・ケガ]
内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。[発火・火災・故障・破損]
故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- USB-ACアダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けている製品を使用してください。[故障・破損・思わぬ事故]
- 故障や破損した状態で使用しないでください。[ケガ・思わぬ事故]
- ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。[感電・ケガ・発火・動作異常]万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り販売店または弊社にご連絡ください。
- 充電用USBケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。[ショート・発火・故障]
- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは必ず根元部分を持って抜き差してください。コード部分をつ張らないでください。[ケガ・事故・破損]
- 充電用USBケーブルは無理に差し込まないでください。[ケガ・事故・破損]
- 水につけたり、水を掛けないでください。また水洗いは絶対にしないでください。[感電・ショート・発火]
- 濡れた手で触らないでください。[感電・故障・破損]
- 子供だけで使用させないでください。[感電・ケガ・思わぬ事故]
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。[火災・感電]

仕様

型番	: IF-PCF25
入力	: DC 5V 1000 mA (USB 充電式)
充電電池	: リチウムイオン蓄電池 3.6V 2000mAh 7.2Wh
充電時間	: 約3.5 時間 ※1
連続使用時間	: 約2.5 ~ 9 時間 (ファンのみ使用時) ※2
外形寸法	: 約1 時間自動OFF (ファン+冷却ブレード使用時)
本体重量	: 約50 × 36 × 135 mm
材質	: ABS (本体)、PP (羽根)、ステンレス (冷却ブレード)、 亜鉛合金 (カラビナ)
付属品	: 充電用USBケーブル
製造国	: 中国

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

* 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品の廃棄について

通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。
廃棄方法が分からない場合は弊社HP
Li-ion (www.elalice.jp/information/recycle/) にてご確認ください。

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- ・充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しづつ短くなります。
- ・充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- ・バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまします。最低でも3ヶ月に1度、2時間程度の充電を行ってください。
- ・内蔵バッテリーの交換は出来ません。

保証書

商品名 : iFan Pico Freeze (IF-PCF25)
 ご購入日 : 年 月 日
 お名前 :
 ご住所 :
 お電話 : Eメール :
 販売店名・取扱い店名／印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

輸入販売元



ELAICE

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
エラース株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elalice.jp support@elalice.jp



iFan **Pico Freeze**

Ultra Compact Handy Fan with Cooling pad

取扱説明書

アイファン ピコフリーズをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになつた後も大切に保管してください。



保証書付

注意

本体を落としたり、本体に衝撃を与えないでください。本体に衝撃が加わると、本体の外装に損傷がない場合でも、本体内部のリチウムイオン蓄電池や電子機器にも衝撃が加わりダメージを受けます。本体内部でショートを引き起こし、発火や火災などの原因となります。衝撃がかかるないように注意してください。強い衝撃を与えてしまった場合は使用を中止して、販売店・販売元に相談してください。

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

各部名称

■本体 (前面) (背面)

■充電用 USB ケーブル

※ 本製品専用のUSB-ACアダプター等の充電用接続機器は販売していませんので、市販品(5V1A出力以上推奨)をお買い求めください。

△注意

- 充電用のUSB-ACアダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。
- 充電が完了したら充電用USBケーブルを外してください。
- 充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

充電方法

- 充電用USBケーブルのType-Aプラグをパソコン等のUSBポートや、予めコンセントへ差し込んだUSB-ACアダプター、あるいはモバイルバッテリーのUSB出力ポートへ接続します。
- 充電用USBケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 充電中は充電ランプが赤く点滅し、充電が完了すると赤く点灯します。※充電中はファン、冷却プレートの使用はできません。

■パソコンなどのUSBポート

■USB-ACアダプター

■モバイルバッテリー

(注意) 無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。

使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

■冷却プレートを使う

スイッチを長押し(約1.5秒)すると、冷却モード+ファンの運転が開始し、運転ランプが白く点灯します。スイッチを1回押すごとにファン風量を切り替えることができます。もう一度長押しすると、冷却モードのみが終了し、運転ランプが消灯します。

※ファンの風量によってプレートの冷え方が変わります。

・冷却プレートの使用例

手首にあてて使う
図のように冷却プレートを手首にあてて使用してください。
首すじにあてて使う
図のように冷却プレートを首すじにあてて使用してください。

※髪の巻き込みに注意してください。

■ファンのみを使う

スイッチを連続で2回短く押すと、運転ランプが2回白く点滅し運転を開始します。スイッチを1回押すごとにファン風量を切り替えることができます。

※ファンの運転中は運転ランプは点灯しません。
※運転中に電池容量が少なくなった場合、運転ランプが白く点滅します。

・ファンの運転中に冷却プレートを使う場合

ファンの運転中にスイッチを長押し(約1.5秒)すると、冷却モードが開始し、運転ランプが白く点灯します(冷却モード+ファン運転)。スイッチを1回押すごとにファン風量を切り替えることができます。もう一度長押しすると、冷却モードのみが終了し、運転ランプが消灯します。

・カラビナを使う

ファン本体を携帯する

カラビナの開閉部分を開き、バッグの持ち手やリュックのDカンなどに掛けて携帯することができます。

※髪の巻き込みに注意してください。

スタンドとして使用する

カラビナを倒し、スタンドとして使うことができます。

△注意

- カラビナを取り付けた後にファン本体を強く引いたり、強い負荷をかけたりしないでください。
- カラビナは、物の吊り下げや運搬など、ファン本体を取り付ける以外の目的で使用しないでください。
- 滑りやすい机などでスタンドを使用する際、振動によりファン本体が動いてしまうことがありますのでご注意ください。

お手入れ方法

- 電源がオフになっていることを確認してください。充電中や運転中にお手入れはしないでください。
- 水で濡めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
- ガードなどに付着した木コリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。

△注意

- ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- 本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。