

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。
- 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
- 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
※通信販売などでのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に証明できるものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

保証書

商品名 : iFan Reel2 アイファン リール2 (IF-RL25)

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名・取扱店名／印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

輸入販売元

ELAICE エラース株式会社 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
www.elalice.jp Tel:03-6809-0320 Mail:support@elalice.jp



保証書付

本体を落としたり、本体に衝撃を与えないでください。本体に衝撃が加わると、本体の外装に損傷がない場合でも、本体内部のリチウムイオン蓄電池や電子機器にも衝撃が加わりダメージを受けます。本体内部でショートを引き起こし、発火や火災などの原因となります。衝撃がかかるないように注意してください。強い衝撃を与えていた場合は使用を中止して、販売店・販売元に相談してください。

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

△安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



異常な発熱、煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 安全にお使い頂くために必ずお守りください。
※[]の中には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。
- 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。[火災・感電]その場合はすぐに電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社に修理をご依頼ください。
 - 本製品を使用したまま眠らないでください。[事故・ケガ]
 - お客様自身による修理・改造はしないでください。[火災・感電・ケガ]
内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
 - 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。[発火・火災・故障・破損]
故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
 - USB-AC アダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けている製品を使用してください。[故障・破損・思わぬ事故]
 - 故障や破損した状態で使用しないでください。[ケガ・思わぬ事故]
 - ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。[感電・ケガ・発火・動作異常]万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り販売店または弊社にご連絡ください。
 - 充電用USBケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。[ショート・発火・故障]
 - 充電用USBケーブルを抜き差しするときは必ず根元部分を持って抜き差してください。コード部分をつ張らないでください。[ケガ・事故・破損]
 - 充電用USBケーブルは無理に差し込まれないでください。また水洗いは絶対にしないでください。[感電・ショート・発火]
 - 濡れた手で触らないでください。[感電・故障・破損]
 - 子供だけで使用させないでください。[感電・ケガ・思わぬ事故]
 - 次のような場所での使用や保管はしないでください。[火災・感電]
○ストーブなどの暖房機器や火気の近く

○直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所

○有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く

○加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所

○乳幼児の手が届く場所

○ペット等が触れる可能性がある場所



取り扱いを誤ると、軽傷を負う可能性や、
家屋・家財などの物的損害に結びつく可能性がある内容

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

※[]の中には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

- Type-A プラグ、Type-C プラグ、Type-C ポート、USB ポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。[発熱・発火]
- 充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。[火災・故障・破損]
- 充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外し、放置をしないでください。[火災・故障・破損]
- 運転中に送風口や吸気口に布状のものをかぶせないでください。[ケガ・故障・破損]
- 送風口や吸気口にひも状のものや髪の毛を近づけないでください。[ケガ・故障・破損]
- 長時間連続して風を体に当てるでください。[体調不良]
- お手入れをする際は、必ず電源がOFFになっていることを確認してください。充電中や使用中にお手入れはしないでください。[ケガ・故障・破損]
- お手入れをする際はベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。[変色・変形・故障・破損]


製品の廃棄について




この製品にはリチウムイオン蓄電池を使用しています。通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。廃棄方法が分からぬ場合は、弊社HP(<https://www.elalice.jp/information/recycle/>)にてご確認ください。

各部名称

■本体




■充電用 USB ケーブル



充電方法

1. 充電用USBケーブルのType-Aプラグをパソコン等のUSB差し込み口や、予めコンセントへ差し込んだ別売のUSB-ACアダプター、またはモバイルバッテリーのUSB差し込み口へ接続します。
2. 充電用USBケーブルのType-CプラグをType-Cポートに差し込みます。
3. 充電中は充電ランプが赤く点滅し、充電が完了すると点灯に変わります。
4. 充電が完了したらType-CポートからType-Cプラグを抜いてください。

■パソコンなどのUSB差し込み口



△注意

- ・充電中はファンを使用することはできません。
- ・専用のUSB-ACアダプタやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品（出力5V1A以上推奨）をお買い求めください。
- ・USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
- ・付属の充電用USBケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- ・無理にプラグを押し込まないでください。故障の原因となります。
- ・充電状態を長く継続しないでください。充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなる原因となります。

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しづつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまします。最低でも3ヶ月に1度、1時間半程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

■電源のON・OFF/風量切替え

- ・電源ボタンを長押しすると、運転ランプが白く点灯し運転が開始されます。
- ・運転中に電源ボタンを長押しすると電源がOFFになり運転を停止します。
- ・運転中、電源ボタンを1回押すごとに下記のように風量を切り替えることができます。

電源ボタン長押し → 弱 → 中 → 強 → 電源ボタン長押し
ファン（弱）ON 1回押し ファン OFF
※いずれの風量でも電源ボタンを長押しするとOFFにできます。

■装着する

吸気口を内側に向けて装着してください。



■風向きを調整する


ネックバンドの幅や向きを変えたり、送風口の向きを変えて風向きを調整することができます。

※ファンの部分を180°以上回転させないでください。破損や内部配線が断線する原因となります。



■折り畳む

ネックバンドをファンの溝の突起に引っ掛けながら巻き付けることで、コンパクトに折り畳むことができます。



△注意

- ・ネックバンドを鋭角に曲げたり、同じ場所を繰り返し曲げないでください。破損や内部配線が断線する原因となります。
- ・ネックバンドをあまり頻繁に折り曲げると、本体を正常に折り畳むことができなくなる場合があります。
- ・送風口や吸気口に髪の毛などが巻き込まれないように注意してください。怪我や故障の原因となります。髪の毛の長い方は束ねるなどしてご使用ください。

お手入れ方法

1. 電源ボタンがOFFになっていることを確認してください。充電中や使用中にお手入れはしないでください。
2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
3. 送風口や吸気口に付着したホコリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。

△注意

- ・ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- ・本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。

仕様

型番	: IF-RL25
入力	: DC 5V 1000 mA (USB 充電式)
充電電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 1600 mAh 5.92Wh
充電時間	: 約 3 時間※ ¹
連続使用時間	: 約 1 ~ 4 時間※ ²
外形寸法	: (折り畳み時) 約 110×43×55mm
風量	: 3段階
本体重量	: 約 170 g
材質	: ABS、シリコン
付属品	: 充電用 USB ケーブル
製造国	: 中国

※¹ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※² 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。