

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
 2. 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
 3. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - (1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - (2) 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - (3) 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - (4) 買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - (5) 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - (6) 改造、使用方法、使用者の責任に帰する認められる故障や損傷のとき。
 - (7) 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - (8) PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
 4. 修正依頼の場合は、お買い上げの販売店へ保証書を添えてご持参ください。
 5. 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
 6. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
 7. 本製品の使用による接続した機器、本体に関する故障、破損、メモリーの消失等の場合には、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
 8. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - ※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

保 証 書

商品名	iFan Fino アイファン フィノ (IF-FN25)
ご購入日	年 月 日
お名前	
ご住所	
お電話	Eメール:
販売店名/取扱い店名/印	
<div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> 保証期間 ご購入日より 6ヶ月 </div>	




-取扱説明書

アイファン フィノをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も
兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。
※仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。




保証書付



此の簡単な品目は日本でよく見かける電子機器や消耗品等を使用するものです。通常の家庭用電源で動作する機器、自体が電池で動作する機器などがあります。不要なごみを減らすために、ご家庭で不要な品目を廃棄する場合は、ご近所の資源回収場所に持参して下さい。資源の循環をめざす取り組みです。


第二章 品牌的观察与设计

- 先端効果 \times 「左」の手筋で左側に力が集められ、左側の攻撃力が高くなる。
 - 威力一辺倒指し \times 手筋を仕掛けてから、左側に威力を集中する。
 - 威力一辺倒指し \times 威力を左側に集中する。
 - 威力一辺倒指し \times 威力を左側に集中する。
 - 威力一辺倒指し \times 威力を左側に集中する。
 - 威力一辺倒指し \times 威力を左側に集中する。
 - 威力一辺倒指し \times 威力を左側に集中する。



- 手供給方式で使用する場合は、必ず充電器を接続しておいてください。[緊急・修理・点検・カット]
 - 次の3点で充電器の使用方法を誤ると危険になります。[緊急・修理・点検・カット]
 - 充電時間は、必ず充電器の表示時間より長い場合、充電器の温度が上がり、火災や爆発の原因となることがあります。
 - 充電時間は、必ず充電器の表示時間より長い場合、充電器の温度が上がり、火災や爆発の原因となることがあります。
 - 充電時間は、必ず充電器の表示時間より長い場合、充電器の温度が上がり、火災や爆発の原因となることがあります。
 - 充電時間は、必ず充電器の表示時間より長い場合、充電器の温度が上がり、火災や爆発の原因となることがあります。


- 手写入笔在原有基础上结合笔迹识别技术，本体分为充電用 USB 线和笔尖笔芯两部分。
- 行款笔尖笔芯由塑料外壳包裹，笔尖为金属材质，具有良好的导电性和耐用性。
- TYPE-A端子为公头，TYPE-C端子为母头，C型头为笔尖笔芯连接线，方便拆卸。
- 金属片在笔尖笔芯上起着导电作用，保证了良好的导电性能。
- 本体壳体采用PC+TPE+TPU三合一材料，轻便耐用，手感舒适。
- 针对不同笔尖笔芯，提供了不同的笔尖笔芯更换方案。



* [] 中的法、前記の注意事項を遵守してください。誤合は発生する可能性があります。

各部名称

■ 本体



■ ネックストラップ




■ 充電用USBケーブル



充電方法

- 充電用 USB ケーブルの Type-A プラグをパソコン等の Type-A ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプター、あるいはモバイルバッテリーの Type-A ポートへ接続します。
- 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを本体底面の Type-C ポートに差し込みます。
- 充電中は運転ランプが白く点滅し、充電が完了すると運転ランプが消灯します。
- 充電が完了したら、充電用 USB ケーブルを本体から取り外してください。



△注意

- 無理にプラグを押し込むと破損の原因となります。
- 専用のUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品（出力5V1A以上推奨）をお買い求めください。
- USB-ACアダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
- 付属の充電用USBケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

リチウムイオン蓄電池について

- 内蔵バッテリーの交換は出来ません。
- 充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しづつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも3ヶ月に1度、1時間程度の充電を行ってください。

操作方法

初めて使用する際はフル充電してから使用してください。

■ 電源 ON・OFF / 風量切替

電源ボタンを長押し（約1.5秒）すると、電源がONになります。運転中に電源ボタンを長押し（約1.5秒）すると、電源がOFFになります。運転中に電源ボタンを押すごとに風量を切り替えることができます。



※いずれの風量でも、約1.5秒長押しをすると電源をOFFにすることができます。


使用方法

■ ネックストラップを使用する


- ネックストラップを左右に引っ張ってのコネクター部分を外します。



- 本体のストラップホールに、下の図のように付属のネックストラップを取り付けます。左右両側を取り付けたら、コネクターを押し入れて繋ぎます。




- ネックストラップを首からさげて、お好みの角度にヘッドを折り曲げて使用します。ネックストラップの長さは、ネックストラップのアジャスターで自由に調節できます。



■ 卓上で使用する

ヘッドを折り曲げて、お好みの角度に調節して卓上に置いて使用します。



お手入れ方法

お手入れをする場合は必ず本体から充電用 USB ケーブルを取り外してから行ってください。

- 電源がOFFになっていることを確認してください。
- 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて汚れを拭き取ってください。
※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

仕様

型番	: IF - FN 25
入力	: DC 5V 1000mA
充電電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 1200mA 4.44Wh
充電時間	: 約2時間※1
風量切替	: 3段階
連続使用時間	: 約2~6.5時間※2
本体外形寸法	: 約75×28×150mm
本体重量	: 約87g(本体のみ)
材質	: ABS(本体)、PC(羽根)
付属品	: 充電用USBケーブル、ネックストラップ

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。